

	Vigilant ST11-D	Vigilant V11-D	Vigilant ST10-D	Vigilant V10-D	Vigilant ST-9A	Vigilant V-9A	Vigilant ST-8A	Vigilant V-8A	Vigilant ST-7A	Vigilant V-7A	Vigilant ST-6A	Vigilant V-6A	Vigilant ST-5A	Vigilant V-5A	A-900	A-700
Система управления запуском двигателя							■									
Дистанционный запуск двигателя	■		■		■		■		■		■		■			
Запуск двигателя в заданное время	■		■		■		■		■		■		■			
Периодический запуск двигателя	■		■		■		■		■		■		■			
Низкотемпературный запуск двигателя	■		■		■		■		■		■		■			
Функция безопасного запуска для механической КПП	■		■		■		■	■	■		■		■			
Турботаймер	■	■	■	■	■		■		■		■	■	■			
Выбор типа двигателя	■		■		■		■		■		■		■			
Выбор типа коробки передач	■		■		■				■		■		■			
Функции двунаправленного пульта							ЖКИ	ЖКИ								
Тип индикации	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	■	■	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ	ЖКИ		
Звуковое оповещение	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Виброзвонок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Блокировка кнопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Часы	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Будильник	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Таймер обратного отсчета			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Проверка состояния системы	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Проверка температуры	■		■		■				■		■		■			
Функциональные особенности							■	■								
Постановка, снятие с охраны разными кнопками	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Тихая постановка/снятие с охраны	■	■	■	■	■	■	4	4	■	■	■	■	■	■		
Дополнительные каналы управления	3	4	3	2	3	2	2z	2z	3	2	3	2	4	3	2	1
Датчик удара	2z	2z	2z	2z	2z	2z	■	■	2z	2z	2z	2z	2z	2z	2z	2z
Дистанционное отключение датчика/предупредительной зоны	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PIN код	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Встроенное реле центрального замка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Встроенное реле фонарей	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Встроенное реле блокировки		■	■	■		■	■	■	■	■						
Возможность подключения дополнительного реле блокировки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anti hi-jack	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Учет задержки салонного света	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Возможность автоматического закрытия стёкол (Комфорт)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
Режим пассивного иммобилайзера	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Выход отпирания багажника	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Отдельное отпирание двери водителя	■	■	■	■	■	■	■	■					■			
Индикация неисправности при постановке на охрану	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Предупреждение о снятии с охраны на двунаправленном ПДУ	■	■	■	■	■	■										